

# MACHINE A BARBE A PAPA

## NOTICE D'UTILISATION



### CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlure, blessures ou autres désagréments.

Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent être observées telles que :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris pour les enfants)
- **Une surveillance étroite** est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité
- L'appareil ne doit **jamais être laissé sans surveillance** lors de son utilisation
- **Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation** que celle pour laquelle il est prévu : faire de la barbe à papa
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents
- **L'appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour éviter la surchauffe du câble**, ne pas utiliser de minuterie extérieur ou un système de commande à distance pour sa mise en marche
- **Avant de brancher ou débrancher le câble électrique mettre l'appareil sur arrêt**, le réglage de la température au minimum
- Pour se protéger contre **les chocs électriques, ne pas mettre dans l'eau ou tout autre liquide le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil et ne pas les utiliser avec les mains humides**
- Attention ne pas utiliser l'appareil sous la pluie**
- Ne pas laisser prendre le cordon par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir
- Ne pas couvrir l'appareil
- Ne pas mettre l'appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, four...)
- Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant le nettoyage
- **L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression**
- Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox
- **Ne pas manipuler l'appareil à chaud et ne pas toucher les surfaces encore chaudes**
- **Ne pas laisser tourner l'appareil à vide de façon prolongée hors période de chauffe**
- **Il est recommandé de faire une pause de 15 minutes après une utilisation de 3h00 sans interruption**
- Avant toutes manipulations de l'appareil ou de son nettoyage le laisser refroidir
- **Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur**

### Descriptif Technique

Appareil aux normes CE  
220V / 1030 Watts

## **Fonctionnement & Manipulation:**

### **A) Utilisation:**

Au préalable:

Pour la confection des barbes à papa, vous devez acheter:

- Des bâtons de 40 cm
- Du sucre cristallisé pur ou sucre parfumé/coloré spéciale barbe à papa prêt à l'emploi

**Ces deux éléments sont disponibles dans notre magasin**

Avant tout s'assurer que l'interrupteur soit sur la position < arrêt > (< 0 >) et que l'appareil soit débranché, nettoyer la machine (cuve, la tête de chauffe et le doseur a sucre) avec une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle ou autre produit nettoyant ayant un agrément alimentaire sans faire tomber d'eau dans les parties électriques.

Fixer la cuve inox sur le haut de l'appareil à l'aide des quatre clips latéraux.

Installer la machine sur un support stable et à bonne distance de travail.

### **B) Préparation des Barbes à papa**

1) Mettez l'interrupteur < POWER > sur la position < MARCHE > ( I ), le variateur < HEAT > sur < I > et laissez l'appareil fonctionner à vide pendant environ 2 à 5 minutes afin de le préchauffer. Ne vous occupez pas du cadran frontal car la machine bénéficie d'une régulation automatique de la température.

2) Remplissez le doseur de sucre ( cela représente le volume de sucre requis pour une barbe à papa de taille moyenne)

40g = 1 barbe à papa de taille commerciale

3) Au bout de quelques secondes, vous verrez des fils de sucre apparaître

4) Placer votre bâton au-dessus de la tête de chauffe (veillez à ne pas toucher cette dernière) afin que les fils de sucre s'y enroulent autour en tournant le bâton entre vos doigts,

5) Lorsque la tête de chauffe ne contient plus de sucre, tourner le bâton dans la cuve afin de récupérer les fils de sucre et faire grossir la barbe à papa à souhait.

6) La barbe à papa terminée arrêtez la machine le temps de la servir.

7) Si les barbes à papa se font de façon successive, remettre du sucre / rallumer l'appareil / faites la barbe à papa / éteignez / servez et recommencer aussi souvent que nécessaire.

**Attention si l'arrêt ce prolonge, un nouveau temps de chauffe sera nécessaire, repartir à l'étape 1 de la préparation.**

**Très important: une fois que vous avez terminé la préparation de vos barbes à papa, laissez tourner la machine jusqu'à ce que tout le sucre soit évacué de la tête de chauffe. Si cette règle n'est pas respectée, les résidus de sucre ( même en cas d'arrêt de la machine ) se caraméliseraient sur la tête de chauffe et détérioraient par conséquent l'appareil. Puis arrêtez l'appareil.**

**Attention de ne pas toucher la tête de chauffe car elle a atteint une température très élevée lors de l'utilisation. Attendre qu'elle ait totalement refroidi.**

## **Nettoyage de l'appareil:**

*Avant tout éteindre l'appareil, débrancher et laisser le refroidir.*

*Il est indispensable de nettoyer l'appareil après chaque fin de prestation.*

*Laisser la cuve en inox fixée sur le haut de l'appareil.*

*Mettre l'interrupteur sur la position < MARCHE > et < HEAT > sur < I > et mettre l'appareil en marche environ 2 à 3 minutes de manière à ce que les résidus de sucre au centre de la tête de chauffe commencent à ce liquéfier.*

*Pendant que l'appareil fonctionne, verser un peu d'eau tiède au centre de la tête de chauffe.*

*L'opération peut-être bruyante et créer de la vapeur d'eau cela est normal. Répétez l'opération jusqu'à écoulement total du sucre en fond de cuve.*

*Une fois que toute l'eau a été projeté dans la cuve, mettre l'interrupteur sur la position < ARRÊT >*

*( < 0 > ) puis débrancher l'appareil. Utiliser un linge propre et légèrement humide pour nettoyer délicatement la tête de chauffe en prenant garde à ne pas vous brûlez car elle est encore très chaude et faire surtout attention que l'eau ne rentre pas dans l'appareil.*

*Détacher & ôter la cuve en déclipsant au préalable les quatre clips latéraux.*

*Videz la cuve, et nettoyer avec une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle ou autre produit agrémenté pour l'alimentaire.*

*La rincer et l'essuyer.*

*Nettoyer le doseur de sucre de la même manière.*

*Pour nettoyer le corps de l'appareil, utiliser un chiffon humide. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ni d'ustensiles en fer ( inox ) dans la cuve ou sur le corps de l'appareil, cela risquerait de le détériorer.*

*Puis bien essuyer avec un linge propre et sec.*

## **ATTENTION !**

*Ne surtout jamais utiliser de produits détergents pour nettoyer la tête rotative, la cuve et le corps de l'appareil. Cela endommagerait l'appareil.*

*Ne pas nettoyer l'appareil à grande eau pour éviter les dommages aux parties électriques et ceux liés au chocs thermiques.*