



CREPIERE ELECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlure, blessures ou autres désagréments.

Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent être observées telles que :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris pour les enfants)
- **Une surveillance étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité**
- L'appareil ne doit **jamais être laissé sans surveillance** lors de son utilisation
- **Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation** que celle pour laquelle il est prévu : faire des crêpes.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents
- **L'appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour éviter la surchauffe du câble, ne pas utiliser de minuterie extérieur ou un système de commande à distance pour sa mise en marche**
- **Avant de brancher ou débrancher le câble électrique mettre l'appareil sur arrêt, le réglage de la température au minimum**
- **Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas mettre dans l'eau ou tout autre liquide le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil et ne pas les utiliser avec les mains humides**
- **Attention ne pas utiliser l'appareil sous la pluie**
- Ne pas laisser prendre le cordon par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir
- Ne pas couvrir l'appareil
- Ne pas mettre l'appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, four...)
- Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant le nettoyage
- **L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression**
- Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox
- **Ne pas manipuler l'appareil à chaud et ne pas toucher les surfaces encore chaudes**
- Avant toutes manipulations de l'appareil ou de son nettoyage le laisser refroidir
- **Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur**
- Ne pas intercaler de feuille aluminium ou tout autres matériaux ou objets entre la plaque et le bâti (zone de ventilation)
- Ne pas obstruer les trous de ventilation sous le bâti

Descriptif technique:

Température maximale 300°C

Puissance de 2500W à 4800W par plaque

Cuisson:

- Brancher le cordon d'alimentation
- Allumer l'appareil
- Mettre l'appareil en chauffe sur environ 230°C. L'appareil est à température lorsque le voyant orange s'éteint.
- Avant d'étaler la première crêpe, graisser légèrement la plaque. Nous vous recommandons l'huile de tournesol.
- Pour faire une crêpe, déposez une louche de pâte sur la plaque chaude. Etaler la pâte à l'aide du râteau.
- En cours de fabrication essuyer la plaque. Ajouter de l'huile uniquement si vos crêpes collent.
- Si l'appareil reste longtemps en chauffe sans être utilisé, graisser légèrement la plaque avant de la réutiliser.

Conseils pratiques:

- Si la pâte glisse sur la plaque ou colle au râteau : ne pas graisser mais essuyer la plaque. Une mauvaise pâte peut provoquer le même effet.
- Si la plaque colle, graisser légèrement avec un peu d'huile alimentaire.

Nettoyage de l'appareil:

Avant de nettoyer votre appareil, débrancher-le et laisser-le refroidir.

Le châssis:

Nettoyer le châssis avec une éponge douce imbibée d'eau tiède et de détergent liquide non chloré.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de brosses métalliques.

Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau.

Ne pas immerger l'appareil.

La plaque:

Après utilisation, essuyer la plaque.

Ne surtout pas la lessiver.