



FOUR PIZZA ELECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION

Les chambres de cuisson sont en acier inox. La porte est réalisée complètement en acier Inox sans vitres. Sans éclairage interne. La partie frontale et les panneaux extérieurs sont en acier Inox. Le four est équipé d'un Timer électromécanique qui se situe sur le panneau de commande. Le four dispose d'une cheminée qui, connecté à l'extérieur permet l'évacuation des vapeurs. La température est établie à l'aide de thermostats électromécaniques

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Positionnez l'appareil de sorte qu'une bonne circulation d'air soit assurée.

Vérifiez qu'un espace d'au moins 20 cm est libre de chaque côté de l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des surfaces chaudes.

Utilisé toujours l'appareil sur une surface plane, stable, propre, ininflammable et sèche, hors de portée des enfants et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées.

Placez l'appareil de sorte que la fiche soit accessible en permanence et non couverte. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique du produit.

Fonctionnement & Manipulation:

Démarrage du four:

- Avant l'emploi du four pour la cuisson des aliments, il faut préchauffer la chambre de cuisson
- Mettre le thermostat à une température de 150°C et maintenir cette température pendant environ 1H
- Pendant le pré-chauffage le four peut exhalé une émission de vapeur d'eau et une odeur (provoqué par l'oxydation superficielle des résistances)
- En surveillant le four, ouvrir la porte antérieur et la laisser ouverte pendant quelque minutes pour accélérer la recharge d'air dans le four, puis refermer la porte.
- Après le pré-chauffage du four, tous les éléments métalliques et réfractaires de la chambre de cuisson auront atteint la température de stabilisation et le four pourra être utilisé normalement.

Emploi du four:

- Tourner le bouton ON pour la mise en marche du four, puis à l'aide du bouton thermostat choisir la température
- Une fois la lampe témoin éteinte le four a atteint la température choisie

Nettoyage de l'appareil:

*Avant tout, éteindre l'interrupteur et débrancher le four.
Il est indispensable de nettoyer l'appareil après chaque prestation.*