

GENERATEUR AIR CHAUD (GASOIL)



NOTICE D'UTILISATION

ALLUMAGE :

Brancher puis presser l'interrupteur.

Placer le thermostat dans la pièce à chauffer, le mettre à hauteur d'homme.

ARRET :

Éteindre l'interrupteur.

L'appareil va se rallumer de lui-même le temps de refroidir.

ATTENTION : NE SURTOUT PAS DEBRANCHER L'APPAREIL

Débrancher une fois que le processus de refroidissement est terminé.

Recommandations :

- *Attentions : le corps de chauffe et la cheminée restent chauds très longtemps*
- *Ne pas toucher les durites de gasoil notamment durant le transport*
- *La sangle bleue sert à accrocher la chaussette au générateur et à sangler les chaussettes après utilisation*

Données techniques :

25KW

35000 Kcal pour 150 m²

65000 Kcal pour 400m²