



HOT-DOG

NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlure, blessures ou autres désagréments.

Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent être observées telles que :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris pour les enfants)
 - **Une surveillance étroite** est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité
 - L'appareil ne doit **jamais être laissé sans surveillance** lors de son utilisation
 - **Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation** que celle pour laquelle il est prévu : cuire des saucisses
 - L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents
 - **L'appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour éviter la surchauffe du câble, ne pas utiliser de minuterie extérieur ou un système de commande à distance pour sa mise en marche- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas mettre dans l'eau ou tout autre liquide le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil et ne pas les utiliser avec les mains humides**
- Attention ne pas utiliser l'appareil sous la pluie**
- Ne pas laisser prendre le cordon par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir
 - Ne pas couvrir l'appareil
 - Ne pas mettre l'appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude(plaque électrique, four...)
 - Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant le nettoyage
 - **L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression**
 - Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox
 - **Ne pas manipuler l'appareil à chaud et ne pas toucher les surfaces encore chaudes**
- **Ne pas laisser tourner l'appareil à vide de façon prolongée hors période de chauffe - Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur**

Mode d'emploi:

- Remplir le bac d'eau situé sous le manchon
- Régler le doseur d'énergie sur la position «MAXI» 140 (le thermostat est bloqué à cette limite)
- Garnir le bac à saucisses dès que l'eau commence à dégager de la vapeur, puis remettre le couvercle
- Régler ensuite le doseur d'énergie suivant le besoin

IMPORTANT:

Ne pas oublier de rajouter de l'eau dans le bac si nécessaire et bien nettoyer le bac et le panier après usage.

Nettoyage:

Avant tout éteindre l'appareil, débrancher et laisser le refroidir.

Il est indispensable de nettoyer l'appareil après chaque fin de prestation.

Pour nettoyer le corps de l'appareil, utiliser un chiffon humide.

Pour nettoyer le bac en verre, utiliser une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle ou autre produit agréé pour l'alimentaire.