

MACHINE A POP-CORN

NOTICE D'UTILISATION



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlure, blessures ou autres désagréments.

Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent être observées telles que :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris pour les enfants)
- **Une surveillance étroite** est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité
- L'appareil ne doit **jamais être laissé sans surveillance** lors de son utilisation
- **Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation** que celle pour laquelle il est prévu : faire du pop-corn
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents
- **L'appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour éviter la surchauffe du câble, ne pas utiliser de minuterie extérieur ou un système de commande à distance pour sa mise en marche**
- **Avant de brancher ou débrancher le câble électrique mettre l'appareil sur arrêt, le réglage de la température au minimum**
- **Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas mettre dans l'eau ou tout autre liquide le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil et ne pas les utiliser avec les mains humides**
- **Attention ne pas utiliser l'appareil sous la pluie**
- Ne pas laisser prendre le cordon par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir
- Ne pas couvrir l'appareil
- Ne pas mettre l'appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, four...)
- Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant le nettoyage
- **L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression**
- Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox
- **Ne pas manipuler l'appareil à chaud et ne pas toucher les surfaces encore chaudes**
- **Ne pas laisser tourner l'appareil à vide de façon prolongée hors période de chauffe**
- **Il est recommandé de faire une pause de 15 minutes après une utilisation de 3h00 sans interruption**
- Avant toutes manipulations de l'appareil ou de son nettoyage le laisser refroidir
- **Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur**

Descriptif Technique

Appareil aux normes CE
220V / 1350 Watts

Fonctionnement & Manipulation:

A) Présentation:

- Bouton «TURN»: active le mélangeur rotatif dans la marmite
- Bouton «HEAT»: active le chauffage dans la marmite pour la cuisson
- Bouton «WARNING & LIGHT»: éclaire et tient au chaud le caisson vitré
- Marmite chauffante pouvant basculer avec petite pression + rotation de la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, couvercle relevable. Ne pas utiliser d'ustensiles en fer (inox) dans la marmite.

B) Préparation du pop-corn:

Avant tout s'assurer que les trois boutons soient sur la position «ARRET» («0») et que l'appareil soit débranché, nettoyer la machine avec une éponge imbibée d'eau et de liquide vaisselle ou autre produit nettoyant ayant un agrément alimentaire.

- 1) Relever le couvercle et verser 15cl d'huile de tournesol au fond de la marmite avec 50g de sucre cristallisé (la dose de sucre pourra être ajustée selon les goûts de chacun).
- 2) Mettre les 3 boutons sur la position «MARCHE» («1») et laisser chauffer pendant 1 minute.
- 3) Mettre les 3 boutons sur la position «ARRET» («0»), puis verser 150g de maïs & couvrir la marmite avec le couvercle.
- 4) Remettre les 3 boutons sur «MARCHE» («1»)
- 5) Fermer la vitrine ou laisser la légèrement ouverte afin d'éviter la formation de buée à l'intérieur de la vitrine
- 6) Attendre que le pop-corn éclate & soulever le couvercle.
- 7) Basculer la porte à bascule vers l'extérieur pour attraper le pop-corn.

Une fois que tout le maïs a éclaté basculer la marmite pour enlever tout le pop-corn se trouvant encore dedans:

- si vous avez besoin de plus de pop-corn immédiatement et que la marmite est encore chaude
 - ° Mettre tout les ingrédients en même temps (huile + sucre + maïs)
 - Refaire la même chose autant de fois que nécessaire afin d'avoir la quantité de pop-corn désirée
- si vous avez besoin de pop-corn plus tard et que la marmite est froide
 - ° Refaire toute les étapes de la préparation

ATTENTION !

Ne pas laisser le bouton «TURN» & «HEAT» en marche si vous ne faites plus de pop-corn cela endommagerait la marmite.

Respecter impérativement les doses d'huile.

Par manque d'huile le téflon pourrait être endommagé.

Trop d'huile risquerait de déborder de la marmite et créer un court-circuit.

Nettoyage de l'appareil:

Avant tout éteindre les 3 boutons et débrancher la machine & laisser refroidir.

Il est indispensable de nettoyer l'appareil après chaque prestation.

Laver tout les éléments (marmite, vitres, plaque inférieur..) avec une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle ou autres produits avec agrément alimentaire.

Attention ne pas utiliser de tampons abrasifs pouvant rayer et endommager l'appareil, la marmite, et autre partie inox ou vitrée.

Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide.

Attention veiller à ce que l'eau ne s'infilte pas à l'intérieur, ni par l'entrée de la gaine d'alimentation (appareil, prise et cordon électrique, marmite, lampe...) cela pourrait entrainer des pannes.