



PERCOLATEUR

NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- **Ne jamais brancher le percolateur avant de l'avoir rempli d'eau froide**
- **Aucune partie du percolateur ne doit être démonté pendant le cycle d'infusion, le non respect de cette consigne peut entraîner des risques de brûlures.**

Mode d'emploi :

1) Enlever le filtre et le tube de montée, remplir le percolateur d'eau froide.
Les repères à l'intérieur du percolateur indiquent les niveaux d'eau à respecter.

2) Introduire le tube de montée dans le «puits» de l'unité de chauffage, mettre le filtre sur le tube, verser le café moulu uniformément dans le filtre sans en laisser tomber dans le tube de montée.

TABLEAU DES DOSAGES :

| Repère | Poids du café en g |
|------------|--------------------|
| 50 tasses | 200 |
| 70 tasses | 300 |
| 110 tasses | 500 |
| 200 tasses | 1000 |

3) Mettre le couvercle sur le percolateur et le visser à fond de façon à ce qu'il soit inséré dans les poignées. Pour empêcher le café de se répandre, surtout si le percolateur se renverse accidentellement, s'assurer que le couvercle est bien visé dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte qu'il soit complètement bloqué dans les rainures de la poignée.

4) Brancher **UNIQUEMENT** à une prise électrique de courant 220 volts, reliée à la terre. Mettre l'interrupteur sur la position «MARCHE». Afin d'éviter tout risque d'accident, ne laisser pas le câble d'alimentation au bord d'un comptoir ou d'une table d'où des enfants pourraient facilement le tirer et auquel on pourrait s'accrocher accidentellement.

5) Le percolateur s'arrêtera automatiquement. Le témoin rouge placé à la base de l'appareil, s'éclaire dès que le café est prêt. Le café restera chaud aussi longtemps que la cafetière sera branchée. Avant de servir, enlever le filtre et le tube de montée, puis remettre le couvercle.

6) Débrancher, lorsqu'il n'y a plus que six tasses de café dans le percolateur ou quand il n'y a plus de café dans la jauge en verre.

Nettoyage: le percolateur doit être débranché et refroidi avant d'être nettoyé.

Ne jamais plonger ni le percolateur, le cordon ou la prise électrique dans de l'eau ou tout autre liquide.