

# APPAREIL RACLETTE ALPAGE

## NOTICE D'UTILISATION



### **CONSIGNE DE SÉCURITÉ**

Positionnez l'appareil de sorte qu'une bonne circulation d'air soit assurée.

Vérifiez qu'un espace d'au moins 20 cm est libre de chaque côté de l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des surfaces chaudes.

Utilisé toujours l'appareil sur une surface plane, stable, propre, ininflammable et sèche, hors de portée des enfants et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées.

Placez l'appareil de sorte que la fiche soit accessible en permanence et non couverte. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique du produit.

### **FONCTIONNEMENT & MANIPULATION:**

#### **Utilisation:**

- Brancher la fiche de l'appareil dans une prise électrique.
- Démarrer l'appareil avec le bouton ON/OFF
- Régler la température souhaitée à l'aide du bouton
- L'appareil commence à chauffer et le témoin lumineux s'allume.
- Le chauffage prend généralement 7 à 8 minutes. Attention: - Lors du démarrage initial, les éléments chauffants peuvent provoquer l'apparition d'une petite quantité de fumée.
- Lorsque la température réglée est atteinte, soulever la plaque supérieure à l'aide de la poignée et lubrifier les deux plaques de gril avec une petite quantité d'huile de cuisson.
- Placer les aliments sur la plaque inférieure et appuyer légèrement avec la plaque supérieure .
- Les éléments chauffants maintiendront automatiquement la température réglée à l'aide du thermostat. Après avoir fait frire les aliments, soulever la plaque chauffante supérieure avec la poignée et retirer les aliments avec un ustensile de cuisine adapté.
- Une fois l'utilisation terminée, mettre le bouton de réglage de la température sur "0", éteindre l'appareil, le débrancher de l'alimentation électrique
- Laisser l'appareil refroidir

#### **Nettoyage de l'appareil:**

- L'appareil se nettoie qu'à froid et hors-tension : utiliser une éponge humide non abrasive. - Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, ni le passer sous un jet d'eau (le passage au lave-vaisselle est à proscrire)-
- Ne pas mouiller la résistance et les composants électriques.