

JEUX DE LUMIERE LYRE

NOTICE D'UTILISATION



Précautions:

- Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être installé solidement.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.
- Tenir au sec, ne pas utiliser sous la pluie ou dans un environnement humide. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Laisser une distance de sécurité de 1m minimum entre l'appareil et d'autres objets.

Utilisation / Mise en service:

ATTENTION : Ne regardez jamais directement la source lumineuse, cela pourrait causer des troubles de la vision.

Brancher le cordon secteur fourni, d'un côté à l'embase d'alimentation de l'appareil (3), puis de l'autre côté à la prise secteur. Pour une utilisation en mode AUTO, ne rien brancher sur les prises DMX IN et OUT. Pour une utilisation en DMX, brancher alors vos câbles DMX sur les prises DMX IN (5) et DMX OUT (6).

Fonctionnement en mode AUTO - Sans contrôleur DMX

L'appareil dispose de plusieurs programmes AUTO pour une utilisation simple et rapide.

- 1) Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'affichage indique : SLnd
- 2) Appuyez sur la touche ENTER afin de valider ce mode
- 3) Avec les touches UP&DOWN (Haut & Bas), sélectionnez le Mode de fonctionnement AUTO (Mode AUTO).
- 4) Appuyez sur la touche ENTER afin de valider.
- 5) Appuyez à nouveau sur la touche MENU jusqu'à ce que l'affichage indique : SHnd
- 6) Appuyez sur la touche ENTER afin de valider.
- 7) Vous avez maintenant le choix parmi 4 programmes AUTO.
- 8) Avec les touches UP&DOWN (Haut & Bas), sélectionnez le programme parmi SH0,SH1,SH2,SH3.
- 9) Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre choix.
- 10) Appuyez sur la touche MENU pour revenir au Menu Principal.

Fonctionnement en mode MUSIQUE - Détection du son

Cet appareil est équipé d'un microphone et peut donc synchroniser les mouvements du MODE AUTO avec la musique captée.

- 1) Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'affichage indique : Soud
- 2) Appuyez sur la touche ENTER afin de valider ce mode
- 3) Avec les touches UP&DOWN (Haut & Bas), sélectionnez «on».
- 4) Appuyez sur la touche ENTER afin de valider.
- 5) Appuyez sur la touche MENU pour revenir au Menu Principal.