

## RADIANT ELECTRIQUE SUR PIED

### NOTICE D'UTILISATION



#### Consignes de sécurité:

*Cet appareil nécessite des mesures de sécurité et un raccordement adapté à l'usage d'appareil électrique.*

*Ne jamais toucher l'appareil lorsqu'il fonctionne (risque de brûlures).*

*Ne jamais toucher l'appareil les mains mouillées.*

*Ne jamais ré-orienter l'appareil en fonctionnement. Avant toute manipulation de l'appareil, veuillez attendre au moins 15min afin qu'il puisse refroidir.*

*Ne jamais placer de linge humide sur l'appareil.*

*Ne jamais se servir de l'appareil comme séchoir.*

*Jusqu'à l'extinction de la résistance, votre appareil reste dangereux.*

*Arrêter l'appareil après utilisation, en cas de mauvais fonctionnement ou avant le nettoyage.*

*Ne jamais utiliser l'appareil lorsqu'il vient de tomber.*

***Ne jamais utiliser l'appareil en contact direct avec une douche, une baignoire ou une piscine.***

*Cet appareil mobile est destiné aux jardins, terrasses et vérandas et peut être utilisé en extérieur comme en intérieur pour un usage domestique. Cependant la prise d'alimentation principale doit être branchée en intérieur.*

***Ce chauffage est équipé d'un système coupe-circuit qui permet de déconnecter l'appareil en cas de chute, ou s'il n'est pas dans une position correcte de fonctionnement.***

#### Mise en route:

*L'appareil se met en fonctionnement grâce au cordon d'alimentation.*

*Une légère vibration peut arriver, mais disparaît après quelques secondes d'utilisation de l'appareil.*

#### Réglages:

*Position 0 : Stop*

*Position 1 : 650W (position normale)*

*Position 2 : 1350W (position moyenne)*

*Position 3 : 2000W (position haute)*